



水泵机组零部件图册

PART CATALOGUE

LC25ZB21-1.2Q

LC40ZB21-1.2Q




版本号VERSION No.: 2011-01


隆鑫通用动力股份有限公司

LONCIN MOTOR CO.,LTD.


空濾器 (AIR CLEANER ASSY)




手启动机构部件 (STARTER SUBASSEMBLY)




调速控制系统 (CONTROL)




消声器 (MUFFLER)




油箱 (FUEL TANK)




水泵部件




水泵部件



机架






活塞连杆 PISTON/CONNECTING ROD


[illegible]

[illegible]




活塞连杆 PISTON/CONNECTOR ROD

[illegible]




曲轴箱体 CRANKCASE

序号 No.	零部件图号 Part No.	零部件名称	Description	数量 (Reqd. No.)
1	281850155-T010	机油传感器	OILSENR	1
2	110850013-T010	呼吸槽密封垫	WASHER	1
3	110810020-T010	曲轴箱体(有孔)	CRANKCASE	1
4	380650333-T010	油封17×30×6	OIL SEAL17×30×6	1
5	380650340-T010	油封5×10×4	OIL SEAL5×10×4	1
6	380180100-0001	气缸头双头螺栓M5×117	BOLT,STUD,IN	2
7	110930001-T010	呼吸槽盖板主体	COVER	2
8	110850008-T010	呼吸槽密封垫	WASHER	1
9	110840004-T010	呼吸槽盖板	COVER	1
10	380140332-0001	六角法兰面螺栓M5×10	BOLT M5×10	4




曲轴箱体 CRANKCASE

序号 No.	零部件图号 Part No.	零部件名称	Description	数量 (Reqd. No.)
11	110800001-T010	发动机底座	ENGINEBASE	1
12	380140040-0005	六角法兰面螺栓M8×16	BOLT M8×16	4
13	120150154-T010	气缸头密封垫	GASKET,CYLINDER	1
14	120220010-T010	气缸头盖组合	SYLINDERCOVER	1
15	380140100-0003	连接螺栓 M6×35	BOLT M6×35	6
16	270960027-T010	火花塞	SPARKPLUG	1
17	380140089-0003	螺栓 M6×8	BOLT , FLANGE , 6×8	1
18	281890001-T040	机油保护器	ALART UNIT ,OIL	1
19	106190038-T010	汽缸头盖导风罩	SHROUD COMP	1




曲轴箱盖 COVER

序号	零部件图号	零部件名称	Description	数量 (Reqd. No.)
No.	Part No.			
1	110820011-T010	曲轴箱盖	COVER	1
2	380140024-0006	六角法兰面螺栓M6×28	BOLT M6×28	6
3	110690035-T150	机油尺部件	OIL CAP	2
4	380450519-0001	调速垫片	WASHER,FLAT	1
5	171750007-T010	调速齿轮部件	GOVERNOR GEAR ASSY	1
6	110260025-T040	放油螺栓	OIL DRAIN BOLT M10X15	2
7	380450514-0001	放油螺栓垫片	WASHER	2
8	380650333-T010	油封17×30×6	OIL SEAL 17×30×6	1
9	380630002-0001	深沟球轴承6203	BEARING 6203	1




飞轮 FLY WHEEL COMP

[illegible]




点火线圈 IGNITORASSY.

[illegible]




化油器 CARBURETOR

序号 No.	零部件图号 Part No.	零部件名称	Description	数量 (Reqd. No.)
1	170020422-0001	化油器	CARBURETOR	1
2	170160034-T010	化油器主体	CARBURETOR'S NOUMENON	1
3	380840463-T010	油杯密封圈	GASKET , OIL CUP	1
4	170250025-T010	浮子室	OIL CUP	1
5	380450547-T010	油杯螺栓垫片	GASKET , OIL CUP BOLT	1
6	380140355-T010	浮子室螺栓	BOLT , OIL CUP	1
7	172930001-T040	密封螺塞	DRAIN BOLT	1
8	380450577-T040	平垫圈	GASKET , DRAIN BOLT	1
9	170280021-T010	浮子	FLOAT	1
10	170290018-T010	浮子销	PIN , FLOAT	1
11	381150347-T010	浮子阀弹簧	SPRING , VALVE SET	1
12	170180052-T010	针阀	VALVE , FLOAT	1
13	170430001-T010	进气管密封垫	PACKING,INSULATOR	1




油门操纵组合 CONTORL ASSY

序号	零部件图号	零部件名称	Description	数量 (Reqd. No.)
No.	Part No.			
1	171620007-T010	调速支架	SHAFT,GOVERNOR ARM	1
2	171590008-T010	油门拉杆	ROD,GOVERNOR	1
3	171610007-T010	节气门复位弹簧(拉簧B)	SPRING,THROTTLE RETURN	1
4	171600009-T010	调速弹簧(拉簧A)	SPRING,GOVERNOR	1
5	380250002-0001	方头平端紧固螺钉	BOLT, QUADRATE HEAD	1
6	380370048-0001	螺母 M6	NUT M6	1
7	171680017-T010	油门操纵组合	CONTORL ASSY	1
8	380200035-T010	十字槽盘头螺钉 M5×16	BOLT,STUD M5×16	1
9	171710003-T010	拉索压板	BACK PLATE,DRAGLINE	1




手启动机构部件 STARTER SUBASSEMBLY

序号 No.	零部件图号 Part No.	零部件名称	Description	数量 (Reqd. No.)
1	193560015-T010	拉绳手柄	KNOB , RECOIL STARTER	1
2	193640001-T010	拉绳盘罩	COVER, REEL, STARTER	1
3	193340022-T010	起动复位簧	SPRING, RECOIL STARTER	1
4	193530007-T010	拉绳	ROPE	1
5	193520007-T010	拉绳盘	REEL, RECOIL STARTER	1
6	381160092-T010	驱动凸轮扭簧	SPRING, RETURN	2
7	193540006-T010	驱动凸轮(棘爪)	RATCHER, STARTER	2
8	381150345-T010	分离弹簧	SPRING, FRICTION	1
9	193550007-T010	驱动导向板	GUIDE, RATCHET	1
10	380020066-T010	导向板紧固螺钉	SCREW, SETTING	1
11	380140089-0003	六角法兰面螺栓M6×8	BOLT M6×8	3
12	193500006-T010	手启动部件	STARTER ASSY	1
13	380140001-0006	六角法兰面螺栓M6×12	BOLT M6×12	5




油箱 TANK COMP.,FUEL

序号 No.	零部件图号 Part No.	零部件名称	Description	数量 (Reqd. No.)
1	170870039-T040	油箱盖	CAP COMP.,FUEL FILLER	1
2	380750279-0001	油管4×8×56	TUBE,FUEL4×8×56	1
3	170720001-T040	燃油滤网	FILTER,FUEL	1
4	170660077-T040	出油嘴	JOINT ASSY.,FUEL TANK	1
5	380370048-0001	六角法兰面螺母M6	NUT,FLANGE M6	2
6	170490122-T010	油箱部件	TANK COMP.,FUEL	1
7	380950188-T040	油管卡圈	CLIP,TUBE	2
8	380140089-0003	六角法兰面螺栓M6×8	BOLT,STUD M6×8	1




水泵部件 PUMP

序号 No.	零部件图号 Part No.	零部件名称	Description	数量 (Reqd. No.)
1	660190008-T850	支座	PUMP COVER	1
2	380840620-T850	密封圈	O-RING 160×4	1
3	660830004-T850	支座螺栓密封垫圈	WASHER,SEALING	4
4	380190135-T850	内六角螺钉	SOCKET HEAD CAP SCREW	4
5	660350009-T850	机械密封部件	MACHINERY SEAL	1
6	660200010-T850	水泵叶轮	WATER PUMP IMPELLER	1
7	660210008-T850	涡壳	VOLUTE CASING	1
8	380840497-T850	O型密封圈	O-RING	1
9	660220008-T850	泵体	HOUSING OF PUMP	1
10	660260008-T850	输出法兰垫	FLANGE, OUTPUT	1
11	380450004-T850	平垫圈	WASHER 6X13X1.2	7
12	380070034-0003	六角头螺栓	BOLT M6X18	4
13	380840671-T850	密封圈	O-RING	2




水泵部件 PUMP

序号 No.	零部件图号 Part No.	零部件名称	Description	数量 (Reqd. No.)
14	660240006-T850	螺塞	PLUG	2
15	660270009-T850	吸水管接头	LINKERM, TUBE	2
16	660280007-T850	软管接口	TIE-IN, TUBE	2
17	380840496-T850	软管接头密封圈	GASKET,TUBE LINKER	2
18	660250007-T850	输出法兰	FLANGE, OUTPUT	1
19	660230007-T850	负压法兰	FLANGE, ENDURE PRESS	1
20	660320008-T850	吸入阀	CHECK VALVE	1
21	380070034-0003	六角头螺栓	ENGINE M6X18	3
22	380070018-0004	六角头螺栓	ENGINE M8X20	4
23	380450003-0006	平垫圈	FLAT WASHER	4
24	660300007-T850	进水口滤网	FILTER	1
25	660290007-T850	进水口滤网盖	COVER , FILTER	1
26	660180028-T850	水泵部件	PUMP COMP	1
27	660790002-T850	水泵提手	HANDLE COMP.,PUMP	1
28	380340005-0005	六角螺母	NUT,M8	2



水泵部件 PUMP


序号 No.	零部件图号 Part No.	零部件名称	Description	数量 (Reqd. No.)
1	660330001-T800	水泵连接盘	FLANGE, PUMP	1
2	380190051-T800	内六角螺钉M8×16	BOLT , 8×16	4
3	660790001-T800	水泵提手	HANDLE COMP.,PUMP	1
4	380340012-T800	1型六角螺母M12	NUT,12	1
5	660190007-T800	支座	PUMP COVER	1
6	660830002-T800	支座螺栓垫圈	WASHER 6.5×11×2	4
7	380140003-T800	六角法兰面螺栓M6×20	BOLT , 6×20	4
8	660350006-T800	机械密封部件	MACHINERY SEAL	1
9	660200013-T800	水泵叶轮	WATER PUMP IMPELLER	1
10	660210011-T800	涡壳	VOLUTE CASING	1
11	380840461-T800	密封圈	O-RING 44×4	1
12	660310009-T800	密封垫片	GASKET	1
13	660220012-T800	泵体	HOUSING OF PUMP	1



— 29

水泵部件 PUMP

序号 No.	零部件图号 Part No.	零部件名称	Description	数量 (Reqd. No.)
14	380140186-T800	六角法兰面螺栓M6×55	BOLT , 6×55	6
15	660820001-T800	密封圈	O-RING 25×4	2
16	660240003-T800	螺塞	PLUG	2
17	380140013-T800	六角法兰面螺栓M6×16	BOLT , 6×16	4
18	380840440-T800	密封圈	GASKET 32×45×3	2
19	660280003-T800	软管接口	TIE-IN , TUBE	2
20	660270003-T800	吸水管接头	LINKER , TUBE	2
21	660260004-T800	输出法兰垫	FLANGE , OUTPUT	1
22	660320005-T800	吸入阀	CHECK VALVE	1
23	660230006-T800	负压法兰	FLANGE , ENDURE PRESS	1
24	380140375-T800	六角法兰面螺栓M6×85	BOLT , 6×85	2
25	660300005-T800	滤网	FILTER	1
26	660290005-T800	滤网盖	COVER FILTER	1
27	380960085-T800	软管箍组件	LOOP , TUBE	3
28	660250006-T800	输出法兰	FLANGE, OUTPUT	1
29	660180015-T800	水泵部件	PUMP COMP	1



机架 TANK COMP.,FUEL	
--------------------	--

[illegible]



隆鑫通用动力股份有限公司

Loncin motor co., Ltd.

详细地址：重庆市九龙坡区九龙工业园区华龙大道99号

Add: No. 99 Hualong Road, Jiulongpo District, Chongqing, China

Tel: 86 23 8980 5678 / 86 23 8980 8505

Fax: 86 23 8906 7566

Email: service@loncinengine.com

Website: www.loncinengine.com

PRINTED IN CHINA